

INFRAPUNA SAUNA.fi

SARJAAN JA RINNANKYTKENTÄTAULUKKO

Duetto® infrapunalämmittimet / Saunatar Oy 050-4474 674

Taulukko kuvaa taloudellisinta kytkentätapaa:

<u>Kpl</u>	<u>Teho yht. W</u>	<u>Virta</u>	<u>Sulake</u>	<u>Kyt Kentätapa S=sarjaan R=rinnan</u>
1	900	3.9A	10A	1xR
2	450	1.9A	10A	2xS
3	1350	5.9A	10A	2xS ja 1xR
4	900	3.9A	10A	2xS ja 2xS
5	1800	7.8A	10A	2xS ja 2xS ja 1xR
6	1350	5.9A	10A	2xS ja 2xS ja 2xS
7	2250	9.8A	10A	2xS ja 2xS ja 2xS ja 1xR
8	1800	7.8A	10A	2xS ja 2xS ja 2xS ja 2xS
9	2700	11.7A	16A	2xS ja 2xS ja 2xS ja 2xS ja 1xR
10	2250	9.8A	10A	2xS ja 2xS ja 2xS ja 2xS ja 2xS

Lämmittimet saa kytkeä ainoastaan tarvittavat sähköasennusluvut omaava taho.
Lataa sivustoltamme ohjekirja jossa kuvattu mm. kytkentätavat asentajalle